

OBD -



エンジン故障診断Pコード(DTC)表

目 次

P 0 故障診断コード全メーカー共通

P01XX	燃料および空気の計量	3
P02XX	燃料とエアの調整	7
P03XX	イグニッション・システムまたはミスファイア.....	11
P04XX	補助的排気ガスコントロール・システム.....	14
P05XX	車速コントロールとアイドル・コントロール・システム.....	18
P06XX	コンピュータと出力回路.....	20
P07XX	トランスミッション	22

P 1 故障診断コード..... 26

P1 故障診断コードの割当て、およびテキストは規格には定められていません。
そのため、メーカーによって、文書の表現が異なります。

P01XX

燃料および空気の計量

参考資料

故障コード	内 容
P0100	マス/ボリューム エア・フロー回路の異常
P0101	マス/ボリューム エア・フロー回路の範囲/機能不良
P0102	マス/ボリューム エア・フロー回路の信号が低い
P0103	マス/ボリューム エア・フロー回路の信号が高い
P0104	マス/ボリューム エア・フロー回路の信号が継続的
P0105	マニホールド絶対圧または大気圧の不良
P0106	マニホールド絶対圧または大気圧の範囲/機能不良
P0107	マニホールド絶対圧または大気圧の信号が低い
P0108	マニホールド絶対圧または大気圧の信号が高い
P0109	マニホールド絶対圧または大気圧回路の信号が断続的
P0110	吸入エア温度回路の異常
P0111	吸入エア温度回路の範囲/機能不良
P0112	吸入エア温度回路の信号が低い
P0113	吸入エア温度回路の信号が高い
P0114	吸入エア温度回路の信号が断続的
P0115	エンジン冷却水温度回路の異常
P0116	エンジン冷却水温度回路の範囲/機能不良
P0117	エンジン冷却水温度回路の信号が低い
P0118	エンジン冷却水温度回路の信号が高い
P0119	エンジン冷却水温度回路の信号が断続的
P0120	スロットル/ペダル・ポジション・センサー A 回路の異常
P0121	スロットル/ペダル・ポジション・センサー A 回路の範囲/機能不良
P0122	スロットル/ペダル・ポジション・センサー A 回路の信号が低い
P0123	スロットル/ペダル・ポジション・センサー A 回路の信号が高い
P0124	スロットル/ペダル・ポジション・センサー A 回路の信号が断続的
P0125	冷却水温度が燃料クローズド・ループ・コントロールには不十分
P0126	冷却水温度が安定運転には不十分
P0130	ラムダ・センサー回路の異常(バンク 1、センサー 1)
P0131	ラムダ・センサー回路の電圧が低い(バンク 1、センサー 1)
P0132	ラムダ・センサー回路の電圧が高い(バンク 1、センサー 1)
P0133	ラムダ・センサー回路の反応が遅い(バンク 1、センサー 1)
P0134	ラムダ・センサー回路の作動が検知されない(バンク 1、センサー 1)
P0135	ラムダ・センサー・ヒーター回路の異常(バンク 1、センサー 1)

参考資料

故障コード	内 容
P0136	ラムダ・センサー回路の異常(バンク 1、センサー 2)
P0137	ラムダ・センサー回路の電圧が低い(バンク 1、センサー 2)
P0138	ラムダ・センサー回路の電圧が高い(バンク 1、センサー 2)
P0139	ラムダ・センサー回路の反応が遅い(バンク 1、センサー 2)
P0140	ラムダ・センサー回路の作動が検知されない(バンク 1、センサー 2)
P0141	ラムダ・センサー・ヒーター回路の異常(バンク 1、センサー 2)
P0142	ラムダ・センサー回路の異常(バンク 1、センサー 3)
P0143	ラムダ・センサー回路の電圧が低い(バンク 1、センサー 3)
P0144	ラムダ・センサー回路の電圧が高い(バンク 1、センサー 3)
P0145	ラムダ・センサー回路の反応が遅い(バンク 1、センサー 3)
P0146	ラムダ・センサー回路の作動が検知されない(バンク 1、センサー 3)
P0147	ラムダ・センサー・ヒーター回路の異常(バンク 1、センサー 3)
P0150	ラムダ・センサー回路の異常(バンク 2、センサー 1)
P0151	ラムダ・センサー回路の電圧が低い(バンク 2、センサー 1)
P0152	ラムダ・センサー回路の電圧が高い(バンク 2、センサー 1)
P0153	ラムダ・センサー回路の反応が遅い(バンク 2、センサー 1)
P0154	ラムダ・センサー回路の作動が検知されない(バンク 2、センサー 1)
P0155	ラムダ・センサー・ヒーター回路の異常(バンク 2、センサー 1)
P0156	ラムダ・センサー回路の異常(バンク 2、センサー 2)
P0157	ラムダ・センサー回路の電圧が低い(バンク 2、センサー 2)
P0158	ラムダ・センサー回路の電圧が高い(バンク 2、センサー 2)
P0159	ラムダ・センサー回路の反応が遅い(バンク 2、センサー 2)
P0160	ラムダ・センサー回路の作動が検知されない(バンク 2、センサー 2)
P0161	ラムダ・センサー・ヒーター回路の異常(バンク 2、センサー 2)
P0162	ラムダ・センサー回路の異常(バンク 2、センサー 3)
P0163	ラムダ・センサー回路の電圧が低い(バンク 2、センサー 3)
P0164	ラムダ・センサー回路の電圧が高い(バンク 2、センサー 3)
P0165	ラムダ・センサー回路の反応が遅い(バンク 2、センサー 3)
P0166	ラムダ・センサー回路の作動が検知されない(バンク 2、センサー 3)
P0167	ラムダ・センサー・ヒーター回路の異常(バンク 2、センサー 3)
P0170	フューエル・トリムの不良(バンク 1)
P0171	システムがリーンすぎる(バンク 1)
P0172	システムがリッチすぎる(バンク 1)

参考資料

故障コード	内 容
P0173	フューエル・トリムの不良(バンク 2)
P0174	システムがリーンすぎる(バンク 2)
P0175	システムがリッチすぎる(バンク 2)
P0176	燃料コンポジションセンサー回路の異常
P0177	燃料コンポジションセンサー回路の範囲 / 機能不良
P0178	燃料コンポジションセンサー回路の信号が低い
P0179	燃料コンポジションセンサー回路の信号が高い
P0180	燃料温度センサーA 回路の異常
P0181	燃料温度センサーA 回路の範囲 / 機能不良
P0182	燃料温度センサーA 回路の信号が低い
P0183	燃料温度センサーA 回路の信号が高い
P0184	燃料温度センサーA 回路の信号が断続的
P0185	燃料温度センサーB 回路の異常
P0186	燃料温度センサーB 回路の範囲 / 機能不良
P0187	燃料温度センサーB 回路の信号が低い
P0188	燃料温度センサーB 回路の信号が高い
P0189	燃料温度センサーB 回路の信号が断続的
P0190	フューエル・レール・プレッシャー・センサ - 回路の異常
P0191	フューエル・レール・プレッシャー・センサ - 回路の範囲 / 機能不良
P0192	フューエル・レール・プレッシャー・センサ - 回路の信号が低い
P0193	フューエル・レール・プレッシャー・センサ - 回路の信号が高い
P0194	フューエル・レール・プレッシャー・センサ - 回路の信号が断続的
P0195	エンジンオイル温度センサーの異常
P0196	エンジンオイル温度センサーの範囲 / 機能不良
P0197	エンジンオイル温度センサーの電圧が低い
P0198	エンジンオイル温度センサーの電圧が高い
P0199	エンジンオイル温度センサーの信号が断続的

P02XX

燃料とエアの調整

参考資料

故障コード	内 容
P0200	インジェクター回路の異常
P0201	インジェクター回路の異常(シリンダー1)
P0202	インジェクター回路の異常(シリンダー2)
P0203	インジェクター回路の異常(シリンダー3)
P0204	インジェクター回路の異常(シリンダー4)
P0205	インジェクター回路の異常(シリンダー5)
P0206	インジェクター回路の異常(シリンダー6)
P0207	インジェクター回路の異常(シリンダー7)
P0208	インジェクター回路の異常(シリンダー8)
P0209	インジェクター回路の異常(シリンダー9)
P0210	インジェクター回路の異常(シリンダー10)
P0211	インジェクター回路の異常(シリンダー11)
P0212	インジェクター回路の異常(シリンダー12)
P0213	コールドスタート時のインジェクター1の異常
P0214	コールドスタート時のインジェクター2の異常
P0215	エンジン・シャットオフ・ソレノイドの異常
P0216	インジェクション・タイミング・コントロール回路の異常
P0217	エンジンオーバーヒート状態
P0218	トランスミッションオーバーヒート状態
P0219	エンジンオーバーレブ状態
P0220	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ B 回路の異常
P0221	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ B 回路の範囲/ 機能不良
P0222	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ B 回路の信号が低い
P0223	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ B 回路の信号が高い
P0224	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ B 回路の信号が 断続的
P0225	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ C 回路の異常
P0226	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ C 回路の範囲/ 機能不良
P0227	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ C 回路の信号が低い
P0228	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ C 回路の信号が高い
P0229	スロットル/ペダル・ポジション・センサー/スイッチ C 回路の信号が 断続的

参考資料

故障コード	内 容
P0230	フューエル・ポンプ一次側回路の異常
P0231	フューエル・ポンプ一次側回路の信号が低い
P0232	フューエル・ポンプ一次側回路の信号が高い
P0233	フューエル・ポンプ二次側回路の信号が断続的
P0235	ターボチャージャーチャージ圧センサー「A」回路の異常
P0236	ターボチャージャーチャージ圧センサー「A」回路の範囲 / 機能不良
P0237	ターボチャージャーチャージ圧センサー「A」回路の信号が低い
P0238	ターボチャージャーチャージ圧センサー「A」回路の信号が高い
P0239	ターボチャージャーチャージ圧センサー「B」回路の異常
P0240	ターボチャージャーチャージ圧センサー「B」回路の範囲 / 機能不良
P0241	ターボチャージャーチャージ圧センサー「B」回路の信号が低い
P0242	ターボチャージャーチャージ圧センサー「B」回路の信号が高い
P0243	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「A」回路の異常
P0244	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「A」回路の範囲 / 機能不良
P0245	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「A」回路の信号が低い
P0246	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「A」回路の信号が高い
P0247	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「B」回路の異常
P0248	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「B」回路の範囲 / 機能不良
P0249	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「B」回路の信号が低い
P0250	ターボチャージャーチャージ圧コントロール・バルブ「B」回路の信号が高い
P0251	インジェクション・ポンプ「A」のローター / カムの異常
P0252	インジェクション・ポンプ「A」のローター / カムの範囲 / 機能不良
P0253	インジェクション・ポンプ「A」のローター / カムの信号が低い
P0254	インジェクション・ポンプ「A」のローター / カムの信号が高い
P0255	インジェクション・ポンプ「A」のローター / カムの信号が断続的
P0256	インジェクション・ポンプ「B」のローター / カムの異常
P0257	インジェクション・ポンプ「B」のローター / カムの範囲 / 機能不良
P0258	インジェクション・ポンプ「B」のローター / カムの信号が低い
P0259	インジェクション・ポンプ「B」のローター / カムの信号が高い
P0260	インジェクション・ポンプ「B」のローター / カムの信号が断続的
P0261	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー1)
P0262	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー1)

参考資料

故障コード	内 容
P263	シリンダー1 コントリビューション/バランス不良
P264	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー2)
P265	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー2)
P266	シリンダー2 コントリビューション/バランス不良
P267	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー3)
P268	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー3)
P269	シリンダー3 コントリビューション/バランス不良
P270	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー4)
P271	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー4)
P272	シリンダー4 コントリビューション/バランス不良
P273	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー5)
P274	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー5)
P275	シリンダー5 コントリビューション/バランス不良
P276	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー6)
P277	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー6)
P278	シリンダー6 コントリビューション/バランス不良
P279	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー7)
P280	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー7)
P281	シリンダー7 コントリビューション/バランス不良
P282	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー8)
P283	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー8)
P284	シリンダー8 コントリビューション/バランス不良
P285	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー9)
P286	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー9)
P287	シリンダー9 コントリビューション/バランス不良
P288	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー10)
P289	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー10)
P290	シリンダー10 コントリビューション/バランス不良
P291	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー11)
P292	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー11)
P293	シリンダー11 コントリビューション/バランス不良
P294	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー12)
P295	インジェクター回路の電圧が低い(シリンダー12)
P296	シリンダー12 コントリビューション/バランス不良

P03XX

イグニッション・システムまたはミスファイア

参考資料

故障コード	内 容
P0300	ランダム / 複数 シリンダーのミスファイアを検知
P0301	シリンダー1 のミスファイアを検知
P0302	シリンダー2 のミスファイアを検知
P0303	シリンダー3 のミスファイアを検知
P0304	シリンダー4 のミスファイアを検知
P0305	シリンダー5 のミスファイアを検知
P0306	シリンダー6 のミスファイアを検知
P0307	シリンダー7 のミスファイアを検知
P0308	シリンダー8 のミスファイアを検知
P0309	シリンダー9 のミスファイアを検知
P0310	シリンダー10 のミスファイアを検知
P0311	シリンダー11 のミスファイアを検知
P0312	シリンダー12 のミスファイアを検知
P0320	イグニッション / ディストリビューター・エンジン回転数入力回路の異常
P0321	イグニッション / ディストリビューター・エンジン回転数入力回路の範囲 / 機能不良
P0322	イグニッション / ディストリビューター・エンジン回転数入力回路の信号がない
P0323	イグニッション / ディストリビューター・エンジン回転数入力回路の信号が断続的
P0325	ノック・センサー1 回路の異常(バンク 1 またはシングル・センサー)
P0326	ノック・センサー1 回路の範囲 / 機能不良 (バンク 1 またはシングル・センサー)
P0327	ノック・センサー1 回路の信号が低い(バンク 1 またはシングル・センサー)
P0328	ノック・センサー1 回路の信号が高い(バンク 1 またはシングル・センサー)
P0329	ノック・センサー1 回路の信号が断続的(バンク 1 またはシングル・センサー)
P0330	ノック・センサー2 回路の異常(バンク 2 またはシングル・センサー)
P0331	ノック・センサー2 回路の範囲 / 機能不良(バンク 2)
P0332	ノック・センサー2 回路の信号が低い(バンク 2)
P0333	ノック・センサー2 回路の信号が高い(バンク 2)
P0334	ノック・センサー2 回路の信号が断続的(バンク 2)
P0335	クランクシャフト・ポジション・センサー回路の異常
P0336	クランクシャフト・ポジション・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0337	クランクシャフト・ポジション・センサー回路の信号が低い

参考資料

故障コード	内 容
P0338	クランクシャフト・ポジション・センサー回路の信号が高い
P0339	クランクシャフト・ポジション・センサー回路の信号が断続的
P0340	カムシャフト・ポジション・センサー回路の異常
P0341	カムシャフト・ポジション・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0342	カムシャフト・ポジション・センサー回路の信号が低い
P0343	カムシャフト・ポジション・センサー回路の信号が高い
P0344	カムシャフト・ポジション・センサー回路の信号が断続的
P0350	イグニッション・コイル一次側 / 二次側回路の異常
P0351	イグニッション・コイル A 一次側 / 二次側回路の異常
P0352	イグニッション・コイル B 一次側 / 二次側回路の異常
P0353	イグニッション・コイル C 一次側 / 二次側回路の異常
P0354	イグニッション・コイル D 一次側 / 二次側回路の異常
P0355	イグニッション・コイル E 一次側 / 二次側回路の異常
P0356	イグニッション・コイル F 一次側 / 二次側回路の異常
P0357	イグニッション・コイル G 一次側 / 二次側回路の異常
P0358	イグニッション・コイル H 一次側 / 二次側回路の異常
P0359	イグニッション・コイル I 一次側 / 二次側回路の異常
P0360	イグニッション・コイル J 一次側 / 二次側回路の異常
P0361	イグニッション・コイル K 一次側 / 二次側回路の異常
P0362	イグニッション・コイル L 一次側 / 二次側回路の異常
P0370	タイミング・レファレンス信号「A」の「ハイ」反応の異常
P0371	「ハイ」反応信号「A」のパルスが多すぎる
P0372	「ハイ」反応信号「A」のパルスが少なすぎる
P0373	「ハイ」反応信号「A」のパルスが断続的 / 一定でない
P0374	「ハイ」反応信号「A」のパルスがない
P0375	タイミング・レファレンス信号「B」の反応が高い
P0376	「ハイ」反応信号「B」のパルスが多すぎる
P0377	「ハイ」反応信号「B」のパルスが少なすぎる
P0378	「ハイ」反応信号「B」のパルスが断続的 / 一定でない
P0379	「ハイ」反応信号「B」のパルスがない
P0380	グロー・プラグ / ヒーター回路の異常
P0381	グロー・プラグ / ヒーター表示回路の異常

P04XX

補助的排気ガスコントロール・システム

参考資料

故障コード	内 容
P0400	排気ガス再循環量の異常
P0401	排気ガス再循環量の不十分
P0402	排気ガス再循環量の多すぎる
P0403	排気ガス再循環回路の異常
P0404	排気ガス再循環回路の範囲 / 機能不良
P0405	排気ガス再循環センサーA 回路の信号が低い
P0406	排気ガス再循環センサーA 回路の信号が高い
P0407	排気ガス再循環センサーB 回路の信号が低い
P0408	排気ガス再循環センサーB 回路の信号が高い
P0410	二次空気導入システムの異常
P0411	二次空気導入装置の流量が不適切
P0412	二次空気導入スイッチング・バルブ A 回路の異常
P0413	二次空気導入スイッチング・バルブ A 回路の断線
P0414	二次空気導入スイッチング・バルブ A 回路のショート
P0415	二次空気導入スイッチング・バルブ B 回路の異常
P0416	二次空気導入スイッチング・バルブ B 回路の断線
P0417	二次空気導入スイッチング・バルブ B 回路のショート
P0420	触媒システムの効率が限界値以下(バンク 1)
P0421	暖気中の触媒システムの効率が限界値以下(バンク 1)
P0422	メイン触媒システムの効率が限界値以下(バンク 1)
P0423	ヒーター付き触媒システムの効率が限界値以下(バンク 1)
P0424	ヒーター付き触媒システムの温度が限界値以下(バンク 1)
P0430	触媒システムの効率が限界値以下(バンク 2)
P0431	暖気中の触媒システムの効率が限界値以下(バンク 2)
P0432	メイン触媒システムの効率が限界値以下(バンク 2)
P0433	ヒーター付き触媒システムの効率が限界値以下(バンク 2)
P0434	ヒーター付き触媒システムの温度が限界値以下(バンク 2)
P0440	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの異常
P0441	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの排出量が不適切
P0442	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの漏れを検知 (少量の漏れ)
P0443	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの パージ・コントロール・バルブ回路の異常

参考資料

故障コード	内 容
P0444	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの パージ・コントロール・バルブ回路の断線
P0445	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの パージ・コントロール・バルブ回路のショート
P0446	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの ベント・コントロール・バルブ回路の異常
P0447	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの ベント・コントロール・バルブ回路の断線
P0448	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの ベント・コントロール・バルブ回路のショート
P0450	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの プレッシャー・センサーの異常
P0451	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの プレッシャー・センサー範囲 / 機能不良
P0452	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの プレッシャー・センサーの信号が低い
P0453	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの プレッシャー・センサーの信号が高い
P0454	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの プレッシャー・センサーの信号が断続的
P0455	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システムの 漏れを検知(大量の漏れ)
P0460	フューエル・レベル・センサー回路の異常
P0461	フューエル・レベル・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0462	フューエル・レベル・センサー回路の信号が低い
P0463	フューエル・レベル・センサー回路の信号が高い
P0464	フューエル・レベル・センサー回路の信号が断続的
P0465	パージ・フロー・センサー回路の異常
P0466	パージ・フロー・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0467	パージ・フロー・センサー回路の信号が低い
P0468	パージ・フロー・センサー回路の信号が高い
P0469	パージ・フロー・センサー回路の信号が断続的
P0470	エグゾースト・プレッシャー・センサー回路の異常
P0471	エグゾースト・プレッシャー・センサー回路の範囲 / 機能不良

参考資料

故障コード	内 容
P0472	エグゾースト・プレッシャー・センサー回路の信号が低い
P0473	エグゾースト・プレッシャー・センサー回路の信号が高い
P0474	エグゾースト・プレッシャー・センサー回路の信号が断続的
P0475	エグゾースト・プレッシャー・コントロール・バルブの異常
P0476	エグゾースト・プレッシャー・コントロール・バルブの範囲 / 機能不良
P0477	エグゾースト・プレッシャー・コントロール・バルブの信号が低い
P0478	エグゾースト・プレッシャー・コントロール・バルブの信号が高い
P0479	エグゾースト・プレッシャー・コントロール・バルブの信号が断続的

P05XX

**車速コントロールと
アイドル・コントロール・システム**

参考資料

故障コード	内 容
P0500	車速センサーの異常
P0501	車速センサーの範囲 / 機能不良
P0502	車速センサーの信号が低い
P0503	車速センサーの信号が断続的 / 一時的 / 他界
P0505	アイドル・コントロール・システムの異常
P0506	アイドル・コントロール・システムの回転数が規定より低い
P0507	アイドル・コントロール・システムの回転数が規定より高い
P0510	閉じたスロットル・ポジション・スイッチの異常
P0530	エアコン・プレッシャー・センサー回路の異常
P0531	エアコン・プレッシャー・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0532	エアコン・プレッシャー・センサー回路の信号が低い
P0533	エアコン・プレッシャー・センサー回路の信号が高い
P0534	エアコン・チャージ圧の損失
P0550	パワー・ステアリング・プレッシャー・センサー回路の異常
P0551	パワー・ステアリング・プレッシャー・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0552	パワー・ステアリング・プレッシャー・センサー回路の信号が低い
P0553	パワー・ステアリング・プレッシャー・センサー回路の信号が高い
P0554	パワー・ステアリング・プレッシャー・センサー回路の信号が断続的
P0560	システム電圧の異常
P0561	システム電圧の信号が断続的
P0562	システム電圧が低い
P0563	システム電圧が高い
P0565	クルーズ・オン信号の異常
P0566	クルーズ・オフ信号の異常
P0567	クルーズ・レジューム信号の異常
P0568	クルーズ・セット信号の異常
P0569	クルーズ減速記号の異常
P0570	クルーズ加速信号の異常
P0571	クルーズ / ブレーキ・スイッチ「A」回路の異常
P0572	クルーズ / ブレーキ・スイッチ「A」回路の信号が低い
P0573	クルーズ / ブレーキ・スイッチ「A」回路の信号が高い

P06XX

コンピュータと出力回路

参考資料

故障コード	内 容
P0600	シリアル通信リンクの異常
P0601	内臓コントロール・モジュール・メモリー・チェックサム・エラー
P0602	コントロール・モジュール・プログラム・エラー
P0603	内臓コントロール・モジュール・キープ・アライブ・メモリー・エラー
P0604	内臓コントロール・モジュール・ランダム・アクセス・メモリー(RAM)・エラー
P0605	内臓コントロール・モジュール・ROM・テスト・エラー
P0606	PCM プロセッサの異常

P07XX

トランスミッション

参考資料

故障コード	内 容
P0700	トランスミッション・コントロール・システムの異常
P0701	トランスミッション・コントロール・システムの範囲 / 機能不良
P0702	トランスミッション・コントロール・システムの電気システムの異常
P0703	トルク・コンバーター / ブレーキ・スイッチ「B」回路の異常
P0704	クラッチ・スイッチ入力回路の異常
P0705	トランスミッション・レンジ・センサー回路の異常 (PRNDL 入力)
P0706	トランスミッション・レンジ・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0707	トランスミッション・レンジ・センサー回路の信号が低い
P0708	トランスミッション・レンジ・センサー回路の信号が高い
P0709	トランスミッション・レンジ・センサー回路の信号が断続的
P0710	トランスミッション・オイル温度センサー回路の異常
P0711	トランスミッション・オイル温度センサー回路の範囲 / 機能不良
P0712	トランスミッション・オイル温度センサー回路の信号が低い
P0713	トランスミッション・オイル温度センサー回路の信号が高い
P0714	トランスミッション・オイル温度センサー回路の信号が断続的
P0715	インプット・タービン / スピードセンサー回路の異常
P0716	インプット・タービン / スピードセンサー回路の範囲 / 機能不良
P0717	インプット・タービン / スピードセンサー回路の信号がない
P0718	インプット・タービン / スピードセンサー回路の信号が断続的
P0719	トルク・コンバーター / ブレーキ・スイッチ「B」回路の信号が低い
P0720	アウトプット・スピード・センサー回路の異常
P0721	アウトプット・スピード・センサー回路の範囲 / 機能不良
P0722	アウトプット・スピード・センサー回路の信号がない
P0723	アウトプット・スピード・センサー回路の信号が断続的
P0724	トルク・コンバーター / ブレーキ・スイッチ「B」回路の信号が高い
P0725	エンジン回転数入力回路の異常
P0726	エンジン回転数入力回路の範囲 / 機能不良
P0727	エンジン回転数入力回路の信号がない
P0728	エンジン回転数入力回路の信号が断続的
P0730	変速比が不適切
P0731	ギア 1 の変速比不良
P0732	ギア 2 の変速比不良
P0733	ギア 3 の変速比不良
P0734	ギア 4 の変速比不良

参考資料

故障コード	内 容
P0735	ギア 5 の変速比不良
P0736	リバース・ギアの変速比不良
P0740	トルク・コンバーター・クラッチ回路の異常
P0741	トルク・コンバーター・クラッチ回路の機能不良 / 切断
P0742	トルク・コンバーター・クラッチ回路の固着
P0743	トルク・コンバーター・クラッチ回路の電気系統の異常
P0744	トルク・コンバーター・クラッチ回路の信号が断続的
P0745	プレッシャー・コントロール・ソレノイドの異常
P0746	プレッシャー・コントロール・ソレノイドの機能不良 / 切断
P0747	プレッシャー・コントロール・ソレノイドの固着
P0748	プレッシャー・コントロール・ソレノイドの電気系統の異常
P0749	プレッシャー・コントロール・ソレノイドの信号が断続的
P0750	シフト・ソレノイド A の異常
P0751	シフト・ソレノイド A の機能不良 / 切断
P0752	シフト・ソレノイド A の固着
P0753	シフト・ソレノイド A の電気系統の異常
P0754	シフト・ソレノイド A の信号が断続的
P0755	シフト・ソレノイド B の異常
P0756	シフト・ソレノイド B の機能不良 / 切断
P0757	シフト・ソレノイド B の固着
P0758	シフト・ソレノイド B の電気系統の異常
P0759	シフト・ソレノイド B の信号が断続的
P0760	シフト・ソレノイド C の異常
P0761	シフト・ソレノイド C の機能不良 / 切断
P0762	シフト・ソレノイド C の固着
P0763	シフト・ソレノイド C の電気系統の異常
P0764	シフト・ソレノイド C の信号が断続的
P0765	シフト・ソレノイド D の異常
P0766	シフト・ソレノイド D の機能不良 / 切断
P0767	シフト・ソレノイド D の固着
P0768	シフト・ソレノイド D の電気系統の異常
P0769	シフト・ソレノイド D の信号が断続的
P0770	シフト・ソレノイド E の異常
P0771	シフト・ソレノイド E の機能不良 / 切断

参考資料

故障コード	内 容
P0772	シフト・ソレノイド E の固着
P0773	シフト・ソレノイド E の電気系統の異常
P0774	シフト・ソレノイド E の信号が断続的
P0780	シフト異常
P0781	1-2 シフト異常
P0782	2-3 シフト異常
P0783	3-4 シフト異常
P0784	4-5 シフト異常
P0785	シフト・タイミング・ソレノイドの異常
P0786	シフト・タイミング・ソレノイドの範囲 / 機能不良
P0787	シフト・タイミング・ソレノイドの信号が低い
P0788	シフト・タイミング・ソレノイドの信号が高い
P0789	シフト・タイミング・ソレノイドの信号が断続的
P0790	ノーマル / パフォーマンス・スイッチ回路の異常

P1XXX

故障診断コード

参考資料

故障コード	内 容
P1000	特殊な場合、「取扱説明書」を参照
P1100	基準電圧が高すぎる
P1101	ラムダ・センサー回路(バンク 1、センサー1)の電圧が低すぎる / エア漏れ
P1102	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の B+へのショート
P1103	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の出力が低すぎる
P1104	ラムダ・センサー回路(バンク 1、センサー2)の電圧が低すぎる / エア漏れ
P1105	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー2)の B+へのショート
P1106	ラムダ・センサー回路(バンク 2、センサー1)の電圧が低すぎる / エア漏れ
P1107	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 2、センサー1)の B+へのショート
P1108	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 2、センサー1)の出力が低すぎる
P1109	ラムダ・センサー回路(バンク 2、センサー2)の電圧が低すぎる / エア漏れ
P1110	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー2)の B+へのショート
P1111	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の信号の異常
P1112	ラムダ・センサー回路(バンク 1、センサー2)の信号の異常
P1113	ラムダ・センサー回路(バンク 2、センサー1)の信号の異常
P1114	ラムダ・センサー回路(バンク 2、センサー2)の信号の異常
P1115	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー1)のアースへのショート
P1116	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の断線
P1117	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー2)のアースへのショート
P1118	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1、センサー2)の断線
P1119	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 2、センサー1)のアースへのショート
P1120	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 2、センサー1)の断線
P1121	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 2、センサー2)のアースへのショート
P1122	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 2、センサー2)の断線
P1123	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正エア(バンク 1)がリッチすぎる
P1124	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正エア(バンク 1)がリーンすぎる
P1125	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正エア(バンク 2)がリッチすぎる
P1126	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正エア(バンク 2)がリーンすぎる
P1127	ロング・ターム・フューエル・トリミング乗法補正(バンク 1)がリッチすぎる

参考資料

故障コード	内 容
P1128	ロング・ターム・フューエル・トリミング乗法補正(バンク 1)がリーンすぎる
P1129	ロング・ターム・フューエル・トリミング乗法補正(バンク 2)がリッチすぎる
P1130	ロング・ターム・フューエル・トリミング乗法補正(バンク 2)がリーンすぎる
P1131	クローズド・ループの作動が遅すぎる
P1132	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1+2、センサー1)が高すぎる
P1133	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1+2、センサー1)が低すぎる
P1134	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1+2、センサー2)が高すぎる
P1135	ラムダ・センサー・ヒーター回路(バンク 1+2、センサー2)が低すぎる
P1136	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正フューエル(バンク 1)がリーンすぎる
P1137	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正フューエル(バンク 1)がリッチすぎる
P1138	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正フューエル(バンク 2)がリーンすぎる
P1139	ロング・ターム・フューエル・トリミング加法補正フューエル(バンク 2)がリッチすぎる
P1140	負荷算出の相互チェックの範囲 / 機能不良
P1141	負荷算出の相互チェックの断線
P1142	負荷算出の相互チェックの低すぎる
P1143	負荷算出の相互チェックの高すぎる
P1144	エンジン冷却水温度回路スイッチオーバーの異常
P1145	フューエル・ディストリビューター・チェンジオーバー・パワーステージの異常
P1146	エア・マス・メーター回路(バンク 2)の異常
P1147	エンジン冷却水温度回路(バンク 2)の異常
P1148	吸入空気温度回路(バンク 2)の異常
P1149	マニホールド絶対エア圧(バンク 2)の異常
P1150	外気温度の範囲 / 機能不良
P1151	外気温度の断線
P1152	外気温度が低すぎる
P1153	外気温度が高すぎる
P1154	マニホールド・スイッチオーバーの異常

参考資料

故障コード	内 容
P1155	エンジン・ルームの温度の範囲 / 機能不良
P1156	エンジン・ルームの温度の断線
P1157	エンジン・ルームの温度の低すぎる
P1158	エンジン・ルームの温度の高すぎる
P1159	吸入空気温度、ターボチャージャー付きの異常
P1160	チャージ・エア温度センサーのロー側チェック
P1161	チャージ・エア温度センサーのハイ側チェック
P1162	スロットル・ポジション・センサー回路(バンク 2)の異常
P1163	エンジン・オイル・レベルが低すぎる
P1164	レジスター1 調整インテーク・プレッシャー・チャージャーのショート
P1165	レジスター1 調整インテーク・プレッシャー・チャージャーの断線
P1168	レジスター2 調整インテーク・プレッシャー・チャージャーのショート
P1169	レジスター2 調整インテーク・プレッシャー・チャージャーの断線
P1170	マニホールド・レゾナンス・チェンジオーバー・バルブ・パワー・ステージの異常
P1171	スロットル・バルブ・ポテンシオメーター信号 2 の範囲 / 機能不良
P1172	スロットル・バルブ・ポテンシオメーター信号 2 が低すぎる
P1173	スロットル・バルブ・ポテンシオメーター信号 2 が高すぎる
P1174	ラムダ・センサー1(バンク 1)の周期時間監視
P1175	ラムダ・センサー1(バンク 2)の周期時間監視
P1176	ラムダ・センサー1(バンク 1)の t v 監視
P1177	ラムダ・センサー1(バンク 2)の t v 監視
P1178	ラムダ・センサー1(バンク 1)の切換え時間がゆっくりすぎる
P1179	ラムダ・センサー1(バンク 2)の切換え時間がゆっくりすぎる
P1180	流量調整メカニズムが許容される正の制御偏差(冷間時)
P1181	流量調整メカニズムが許容される負の制御偏差(冷間時)
P1182	流量調整メカニズムが許容される正の制御偏差(温間時)
P1183	流量調整メカニズムが許容される負の制御偏差(温間時)
P1184	流量調整メカニズムのショート
P1185	流量調整メカニズムの断線
P1186	ラムダ・センサー・ヒーター(センサー2、バンク 1)の機能不良
P1187	ラムダ・センサー・ヒーター(センサー2、バンク 2)の機能不良
P1188	フューエル・トリミング(バンク 1)の偏差が高すぎる
P1189	フューエル・トリミング(バンク 2)の偏差が高すぎる
P1190	移動量ストロークの信号ロー側チェック

参考資料

故障コード	内 容
P1191	移動量ストロークの信号ハイ側チェック
P1192	移動量ストロークがシャットオフ・ポジションに達しない
P1193	移動量ストロークが始動ストップに達しない
P1194	移動量ストロークの異常

参考資料

故障コード	内 容
P1201	インジェクター回路、シリンダ-1 の異常
P1202	インジェクター回路、シリンダ-2 の異常
P1203	インジェクター回路、シリンダ-3 の異常
P1204	インジェクター回路、シリンダ-4 の異常
P1205	インジェクター回路、シリンダ-5 の異常
P1206	インジェクター回路、シリンダ-6 の異常
P1207	インジェクター回路、シリンダ-7 の異常
P1208	インジェクター回路、シリンダ-8 の異常
P1209	インジェクター回路、シリンダ-9 の異常
P1210	インジェクター回路、シリンダ-10 の異常
P1211	インジェクター回路、シリンダ-11 の異常
P1212	インジェクター回路、シリンダ-12 の異常
P1213	インジェクター回路、シリンダ-1 の B+へのショート
P1214	インジェクター回路、シリンダ-2 の B+へのショート
P1215	インジェクター回路、シリンダ-3 の B+へのショート
P1216	インジェクター回路、シリンダ-4 の B+へのショート
P1217	インジェクター回路、シリンダ-5 の B+へのショート
P1218	インジェクター回路、シリンダ-6 の B+へのショート
P1219	インジェクター回路、シリンダ-7 の B+へのショート
P1220	インジェクター回路、シリンダ-8 の B+へのショート
P1221	インジェクター回路、シリンダ-9 の B+へのショート
P1222	インジェクター回路、シリンダ-10 の B+へのショート
P1223	インジェクター回路、シリンダ-11 の B+へのショート
P1224	インジェクター回路、シリンダ-12 の B+へのショート
P1225	インジェクター回路、シリンダ-1 のアースへのショート
P1226	インジェクター回路、シリンダ-2 のアースへのショート
P1227	インジェクター回路、シリンダ-3 のアースへのショート
P1228	インジェクター回路、シリンダ-4 のアースへのショート
P1229	インジェクター回路、シリンダ-5 のアースへのショート
P1230	インジェクター回路、シリンダ-6 のアースへのショート
P1231	インジェクター回路、シリンダ-7 のアースへのショート
P1232	インジェクター回路、シリンダ-8 のアースへのショート
P1233	インジェクター回路、シリンダ-9 のアースへのショート
P1234	インジェクター回路、シリンダ-10 のアースへのショート

参考資料

故障コード	内 容
P1235	インジェクター回路、シリンダー11のアースへのショート
P1236	インジェクター回路、シリンダー12のアースへのショート
P1237	インジェクター回路、シリンダー1の断線
P1238	インジェクター回路、シリンダー2の断線
P1239	インジェクター回路、シリンダー3の断線
P1240	インジェクター回路、シリンダー4の断線
P1241	インジェクター回路、シリンダー5の断線
P1242	インジェクター回路、シリンダー6の断線
P1243	インジェクター回路、シリンダー7の断線
P1244	インジェクター回路、シリンダー8の断線
P1245	インジェクター回路、シリンダー9の断線
P1246	インジェクター回路、シリンダー10の断線
P1247	インジェクター回路、シリンダー11の断線
P1248	インジェクター回路、シリンダー12の断線
P1249	アイドル混合気調整の異常
P1250	フューエル・レベル・センサー回路の信号が低い
P1255	チャージ圧リダクションの異常
P1260	ポンプ・コントロール・モジュールの異常
P1270	エンジン・トルクの差、バンク1~2の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1300	クランクシャフト・ポジション・センサー回路(バンク 2)の異常
P1301	イグニッション回路、シリンダー1 の異常
P1302	イグニッション回路、シリンダー2 の異常
P1303	イグニッション回路、シリンダー3 の異常
P1304	イグニッション回路、シリンダー4 の異常
P1305	イグニッション回路、シリンダー5 の異常
P1306	イグニッション回路、シリンダー6 の異常
P1307	イグニッション回路、シリンダー7 の異常
P1308	イグニッション回路、シリンダー8 の異常
P1309	イグニッション回路、シリンダー9 の異常
P1310	イグニッション回路、シリンダー10 の異常
P1311	イグニッション回路、シリンダー11 の異常
P1312	イグニッション回路、シリンダー12 の異常
P1313	イグニッション回路、シリンダー1 のアースへのショート
P1314	イグニッション回路、シリンダー2 のアースへのショート
P1315	イグニッション回路、シリンダー3 のアースへのショート
P1316	イグニッション回路、シリンダー4 のアースへのショート
P1317	イグニッション回路、シリンダー5 のアースへのショート
P1318	イグニッション回路、シリンダー6 のアースへのショート
P1319	イグニッション回路、シリンダー7 のアースへのショート
P1320	イグニッション回路、シリンダー8 のアースへのショート
P1321	イグニッション回路、シリンダー9 のアースへのショート
P1322	イグニッション回路、シリンダー10 のアースへのショート
P1323	イグニッション回路、シリンダー11 のアースへのショート
P1324	イグニッション回路、シリンダー12 のアースへのショート
P1325	ノック・コントロール、シリンダー1 の限界に到達
P1326	ノック・コントロール、シリンダー2 の限界に到達
P1327	ノック・コントロール、シリンダー3 の限界に到達
P1328	ノック・コントロール、シリンダー4 の限界に到達
P1329	ノック・コントロール、シリンダー5 の限界に到達
P1330	ノック・コントロール、シリンダー6 の限界に到達
P1331	ノック・コントロール、シリンダー7 の限界に到達
P1332	ノック・コントロール、シリンダー8 の限界に到達
P1333	ノック・コントロール、シリンダー9 の限界に到達

参考資料

故障コード	内 容
P1334	ノック・コントロール、シリンダー10の限界に到達
P1335	ノック・コントロール、シリンダー11の限界に到達
P1336	ノック・コントロール、シリンダー12の限界に到達
P1337	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー(バンク1)の アースへのショート
P1338	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー(バンク1)の 断線 / B+へのショート
P1339	クランクシャフト・ポジション・センサー / エンジン・スピード・センサーの 内部のショート
P1340	クランクシャフト / カムシャフト・ポジション・センサーの順序外
P1341	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ1のアースへのショート
P1342	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ1のB+へのショート
P1343	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ2のアースへのショート
P1344	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ2のB+へのショート
P1345	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ3のアースへのショート
P1346	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ3のB+へのショート
P1347	クランクシャフト・ポジション・センサーAのスタティック信号の異常
P1348	クランクシャフト・ポジション・センサーBのRPMが高すぎる
P1349	クランクシャフト・ポジション・センサーBのダイナミック信号の異常
P1350	クランクシャフト・ポジション・センサーBのスタティック信号の異常
P1351	ポンプ・ポジション・センサーの信号ロー側チェック
P1352	ポンプ・ポジション・センサーの信号ハイ側チェック
P1353	ポンプ・ポジション・センサーの信号の異常
P1354	ポンプ・ポジション・センサーの異常
P1355	噴射開始センサーのショート
P1356	噴射開始センサーの断線
P1357	噴射開始センサーのRPM信号の異常
P1358	噴射開始センサーの信号の異常
P1359	噴射開始センサーの信号なし
P1360	噴射開始ポイント調整のショート
P1361	噴射開始ポイント調整の断線
P1362	噴射開始ポイント調整の正の制御偏差
P1363	噴射開始ポイント調整の負の制御偏差
P1364	グロー・プラグ・ヒーター回路(全般)の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1365	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 1 の異常
P1366	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 2 の異常
P1367	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 3 の異常
P1368	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 4 の異常
P1369	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 5 の異常
P1370	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 6 の異常
P1371	スパーク放電時間、シリンダー1 の作動が検知されない
P1372	スパーク放電時間、シリンダー2 の作動が検知されない
P1373	スパーク放電時間、シリンダー3 の作動が検知されない
P1374	スパーク放電時間、シリンダー4 の作動が検知されない
P1375	スパーク放電時間、シリンダー5 の作動が検知されない
P1376	スパーク放電時間、シリンダー6 の作動が検知されない
P1377	スパーク放電時間、シリンダー7 の作動が検知されない
P1378	スパーク放電時間、シリンダー8 の作動が検知されない
P1379	スパーク放電時間、シリンダー9 の作動が検知されない
P1380	スパーク放電時間、シリンダー10 の作動が検知されない
P1381	スパーク放電時間、シリンダー11 の作動が検知されない
P1382	スパーク放電時間、シリンダー12 の作動が検知されない
P1383	イグニッション・コイル二次回路の異常
P1384	ロック・センサー信号 3 の異常
P1385	ロック・センサー信号 4 の異常
P1386	ロック・コントロール・テスト・パルスの異常
P1387	クランクシャフト・ポジション・センサー信号の断線
P1388	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー信号(バンク 2)の異常
P1389	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー信号(バンク 2)の 範囲 / 機能不良
P1390	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー信号(バンク 2)が低すぎる
P1391	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー信号(バンク 2)の アースへのショート
P1392	インテーク・カムシャフト・ポジション・センサー信号(バンク 2)の 断線 / B+へのショート
P1393	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ 1 の異常
P1394	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ 2 の異常
P1395	イグニッション・コイル出力アウトプット・ステージ 3 の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1396	エンジン・スピード信号セグメントが高すぎる
P1397	カムシャフト・ポジション・センサー2 回路の異常
P1398	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 7 の異常
P1399	グロー・プラグ・ヒーター回路プラグ 8 の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1400	EGR バルブ・パワー・ステージの異常
P1401	EGR バルブ・パワー・ステージのアースへのショート
P1402	EGR バルブ・パワー・ステージの B+へのショート
P1403	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・シャットオフ・バルブの異常
P1404	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・シャットオフ・バルブの B+へのショート
P1405	EGR 温度センサーの異常
P1406	EGR 温度センサーの範囲 / 機能不良
P1407	EGR 温度センサーの信号が低すぎる
P1408	EGR 温度センサーの信号が高すぎる
P1411	二次空気導入装置(バンク 2)の流量が低すぎる
P1412	EGR 差圧センサー信号が低すぎる
P1413	EGR 差圧センサー信号が高すぎる
P1414	二次空気導入装置(バンク 2)漏れを検知
P1415	フューエル・レベル・センサーの異常
P1416	フューエル・レベル・センサーの範囲 / 機能不良
P1417	フューエル・レベル・センサーの信号が低すぎる
P1418	フューエル・レベル・センサーの信号が高すぎる
P1419	フューエル・プレッシャー・センサーの信号が低すぎる
P1420	二次空気導入バルブの異常
P1421	二次空気導入バルブのアースへのショート
P1422	二次空気導入バルブの B+へのショート
P1423	二次空気導入装置(バンク 1)の流量が低すぎる
P1424	二次空気導入装置(バンク 1)の流れを検知
P1426	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・パージ・コントロール・バルブ回路の断線
P1427	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・パージ・コントロール・シャットオフ・バルブのアースへのショート
P1428	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・パージ・コントロール・シャットオフ・バルブの断線
P1429	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・パージ・コントロール・差圧センサーの B+へのショート
P1430	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・パージ・コントロール・差圧センサーのアースへのショート

参考資料

故障コード	内 容
P1431	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・パージ・コントロール・差圧センサーの断線
P1432	二次空気導入バルブの断線
P1433	二次空気導入ポンプの流量が低すぎる
P1434	二次空気導入ポンプの流量が高すぎる
P1435	二次空気導入ポンプが作動しない
P1436	二次空気導入ポンプの範囲 / 機能不良
P1437	排気ガス温度センサーの異常
P1438	排気ガス温度センサーの信号が低い
P1439	排気ガス温度センサーの信号が高い
P1440	EGR バルブ・パワー・ステージの断線
P1441	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・バルブ・バイパスの異常
P1442	EGR センサーA 回路の信号が異常
P1443	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム(バンク 2)のパージ・フローが不適切
P1444	排気ガス温度センサー(バンク 2)の異常
P1445	触媒コンバーター温度の異常
P1446	触媒コンバーター保護機能の作動
P1447	触媒コンバーター保護機能ランプの異常
P1448	触媒コンバーターバイパス・フラップの異常
P1449	触媒コンバーター温度(バンク 2)の異常
P1450	二次空気導入装置の B+へのショート
P1451	二次空気導入装置のアースへのショート
P1452	二次空気導入装置の断線
P1453	二次空気導入装置の電気系統
P1454	触媒コンバーター保護機能(バンク 2)の作動
P1455	エア・ベンチレーション・コントロールの断線
P1456	エア・ベンチレーション・コントロールが高すぎる
P1457	エア・ベンチレーション・コントロールの低すぎる
P1458	AC コンプレッサー作動シグナルの異常
P1459	触媒コンバーター保護機能ランプ(バンク 2)の異常
P1460	EGR センサーB 回路の信号の異常
P1461	触媒コンバーター・バイパス・フラップ(バンク 2)の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1462	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・ベント・コントロールの パワー・ステージ(バンク 2)の異常
P1463	二次空気導入装置(バンク 2)の異常
P1465	混合気ポンプ 1 の異常
P1466	混合気ポンプ 1 のショート
P1467	混合気ポンプ 1
P1470	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム・プレッシャー・ポン プのパワー・ステージの異常
P1471	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム・プレッシャー・ポン プのパワー・ステージの B+へのショート
P1472	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム・プレッシャー・ポン プのパワー・ステージのアースへのショート
P1473	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム・プレッシャー・ポン プのパワー・ステージの断線
P1475	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム、 漏れ検知ポンプの異常
P1476	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム、 漏れ検知ポンプのパイプ締め付けを検知
P1477	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム、 漏れ検知ポンプの異常 / 固定されたパイプを検知
P1478	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・システム、 漏れ検知ポンプの異常 / バキュームが不十分
P1480	二次空気導入ポンプ・パワー・ステージ(ステップ 2)の異常
P1485	二次空気導入ポンプ(ステップ 2)の異常
P1490	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・バルブのパワー・ステージ (バンク 2)の異常
P1495	エバポレーティブ・エミッション・コントロール・バルブ・プレッシャー・センサ ーの異常

参考資料

故障コード	内 容
P1500	フューエル・ポンプ・リレー回路の異常
P1501	フューエル・ポンプ・リレー回路のアースへのショート
P1502	フューエル・ポンプ・リレー回路の B+へのショート
P1503	車速センサーの異常
P1504	インテーク・エア・システムの漏れを検知
P1505	クローズド・スロットル・ポジション・スイッチの断線
P1506	クローズド・スロットル・ポジション・スイッチのアースへのショート
P1507	アイドル・コントロール・システム・オフセットが低すぎる
P1508	アイドル・コントロール・システム・オフセットが高すぎる
P1509	アイドル・コントロール・バルブ・オープニング・コイルの異常
P1510	アイドル・コントロール・バルブ・オープニング・コイルの B+へのショート
P1511	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブの範囲 / 機能不良
P1512	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブの B+へのショート
P1513	アイドル・コントロール・バルブ・オープニング・コイルのアースへのショート
P1514	アイドル・コントロール・バルブ・オープニング・コイルの断線
P1515	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブのアースへのショート
P1516	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブの断線
P1517	メイン・リレー回路の異常
P1518	メイン・リレー回路の B+へのショート
P1519	インテーク・カムシャフト・コントロール(バンク 1)の異常
P1520	エグゾースト・カムシャフト・コントロール(バンク 1)の異常
P1521	エグゾースト・カムシャフト・コントロール・センサー(バンク 1)の異常
P1522	インテーク・カムシャフト・コントロール(バンク 2)の異常
P1523	エグゾースト・カムシャフト・コントロール(バンク 2)の異常
P1524	エグゾースト・カムシャフト・コントロール・センサー(バンク 2)の異常
P1525	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 1)の異常
P1526	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 1)の B+へのショート
P1527	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 1)のアースへのショート
P1528	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 1)の断線
P1529	エグゾースト・カムシャフト・コントロール(バンク 1)の異常
P1530	エグゾースト・カムシャフト・コントロール(バンク 1)の B+へのショート
P1531	エグゾースト・カムシャフト・コントロール(バンク 1)のアースへのショート
P1532	エグゾースト・カムシャフト・コントロール(バンク 1)の断線
P1533	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1534	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)の B+へのショート
P1535	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)のアースへのショート
P1536	インテーク・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)の断線
P1537	エグゾースト・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)の異常
P1538	エグゾースト・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)の B+へのショート
P1539	エグゾースト・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)のアースへのショート
P1540	エグゾースト・カムシャフト・コントロール回路(バンク 2)の断線
P1541	フューエル・ポンプ・リレー回路の断線
P1542	ペダル・ポジション・ポテンシオメータ信号の範囲 / 機能不良
P1543	スロットル・ポジション・ポテンシオメータ信号が低すぎる
P1544	スロットル・ポジション・ポテンシオメータ信号が高すぎる
P1545	スロットル・ポジション・コントロールが異常
P1546	ブースト圧コントロールの B+へのショート
P1547	ブースト圧コントロールのアースへのショート
P1548	ブースト圧コントロールの断線
P1549	ブースト圧コントロールの範囲 / 機能不良
P1550	アイドル・コントロール・バルブ・クロージング・コイルの異常
P1551	アイドル・コントロール・バルブ・クロージング・コイルの断線
P1552	アイドル・コントロール・バルブ・クロージング・コイルのアースへのショート
P1553	アイドル・コントロール・バルブ・クロージング・コイルの B+へのショート
P1554	ウインド・スクリーン・ヒーター信号の異常
P1555	チャージ圧の上限値を超えている
P1556	チャージ圧コントロールの負の偏差
P1557	チャージ圧コントロールの正の偏差
P1558	アイドル・スピード・コントロール・スロットル・ポジション・アクチュエーターの異常
P1558	アイドル・スピード・コントロール・スロットル・ポジション調整の異常
P1560	最大エンジン回転数を超えている
P1561	オートマチック・スターターの異常
P1562	スタート信号の異常
P1563	アイドル・ポジション・スロットル・ポテンシオメータの異常
P1564	ECM 選択、バンク 1+2 の異常
P1565	AC スタンバイ・スイッチの異常

参考資料

故障コード	内 容
P1566	E ボックス温度の異常
P1567	E ボックス温度(フォルト 1)の異常
P1568	E ボックス温度(フォルト 2)の異常
P1569	ギア 1 識別の異常
P1570	イモビライザーの作動
P1571	イモビライザーの断線
P1572	シリンダー・シャットオフによるアンチ・スリップ・トルク・リダクション減少
P1573	盗難防止装置の異常
P1574	アンチ・スリップ・トルク減少の異常
P1575	EML 信号の異常
P1576	アンチ・スリップ・トルク減少(WOT)の異常
P1577	MSR 介入の異常
P1578	アイドル・コントロール・バルブ・オープニング・コイル(バンク 2)の異常
P1579	アイドル・コントロール・バルブ・クロージング・コイル(バンク 2)の異常
P1580	スロットル・バルブ・アクチュエーター(バンク 1)の異常
P1581	スロットル・バルブ・アクチュエーター(バンク 2)の異常
P1582	アイドル調整(限界)
P1583	スロットル・アイドル・ポジション・コントロールの異常
P1584	ストップ・ランプ・スイッチの異常
P1585	フューエルタンク内の燃料不足によるミスファイアの検知
P1586	AT / MT コーディングの異常
P1587	システム電圧(バンク 2)の異常
P1588	イモビライザー(バンク 2)の作動
P1589	ロック・コントロール・テスト・パルス(バンク 2)の異常
P1590	スロットル・バルブ応答(バンク 2)の信号が低すぎる
P1591	スロットル・バルブ応答(バンク 2)の信号が高すぎる
P1592	スロットル・バルブ応答(バンク 2)の範囲 / 機能不良
P1593	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブ(バンク 2)の異常
P1594	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブ(バンク 2)の アースへのショート
P1595	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー・バルブ(バンク 2)の B+へのショート
P1596	インテーク・マニホールド・チェンジオーバー-3 の機能不良

参考資料

故障コード	内 容
P1600	システム電圧が低い
P1601	システム電圧が高い
P1602	常時供給電圧が低すぎる
P1603	常時供給電圧が高すぎる
P1604	ラフロードセンサーのB+へのショート
P1605	ラフロードセンサーの異常
P1606	ラフロードセンサー信号の範囲 / 機能不良
P1607	ラフロードセンサー(ABS リレー信号)の異常
P1608	ラフロードセンサー(ABS リレー信号)の範囲 / 機能不良
P1609	ラフロードセンサー信号の断線 / アースへのショート
P1610	MIL 点灯リクエスト信号の断線
P1611	MIL 点灯リクエスト信号のアースへのショート
P1612	エレクトロニック・コントロール・モジュールのコーディング不良
P1613	MIL 点灯リクエスト信号の断線 / B+へのショート
P1614	MIL 点灯リクエスト信号 B+へのショート
P1615	MIL 点灯リクエスト信号の断線
P1616	ラフロードセンサー信号が低すぎる
P1617	ラフロードセンサー信号が高すぎる
P1618	温度センサー、特性マップ冷却の範囲 / 機能不良
P1619	エレクトリック・サーモスタット・コントロールが高すぎる
P1620	エレクトリック・サーモスタット・コントロールが低すぎる
P1621	エレクトリック・サーモスタット・コントロールが断線
P1622	エレクトリック・サーモスタット・コントロールの範囲 / 機能不良
P1622	エレクトリックエンジン温度コントロールの範囲 / 機能不良
P1623	電源供給の異常
P1624	MIL リクエスト信号の作動
P1625	コントロール・エリア・ネットワーク(CAN)、EGS タイムアウトの異常
P1626	コントロール・エリア・ネットワーク(CAN)、EGS タイムアウトの断線
P1627	ポンプ・モジュール・コントロール信号の誤ったタイミング
P1628	ポンプ・モジュール・ネットワーク接続の故障
P1629	ECU リセットの異常
P1630	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーA 信号のロー側チェック
P1631	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーA 信号のハイ側チェック
P1632	内部コントロール・モジュール(バンク 2)の故障

参考資料

故障コード	内 容
P1633	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーB 信号のロー側チェック
P1634	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーB 信号のハイ側チェック
P1636	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーB 信号がアイドル・スイッチに対して異常
P1637	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーB 信号がポテンシオメーターに対して異常
P1638	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーB 信号がブレークに対して異常
P1639	ペダル・ポジション・センサー・ワイパーB 信号が異常(全般)
P1640	内部コントロール・モジュール(EEPROM)のエラー
P1641	内部コントロール・モジュール(マスター・スレーブ通信)の異常
P1642	内部基準電圧信号のロー側チェック
P16343	内部基準電圧信号のハイ側チェック
P1645	ECM 調整値が有効でない
P1646	エレクトロニック・トランスミッション・コントロール出力 A のショート
P1647	エレクトロニック・トランスミッション・コントロール出力 A の断線
P1648	エレクトロニック・トランスミッション・コントロール出力 B のショート
P1649	エレクトロニック・トランスミッション・コントロール出力 B の断線
P1650	エレクトロニック・トランスミッション入力が未接続
P1651	エレクトロニック・トランスミッション入力が未接続
P1652	アンチロック・ブレーキ・システム入力が未接続
P1653	アンチロック・ブレーキ・システム入力が異常
P1654	未使用パワー・ステージ B の異常
P1655	エレクトリック・サーモスタット・コントロールの異常
P1656	エレクトリック・エンジン温度コントロールの異常
P1657	未使用パワー・ステージ C の異常
P1658	フューエル・ポンプ・リレー回路(バンク 2)の異常
P1659	燃料消費量ディスプレイの異常
P1660	未使用パワー・ステージ A の異常
P1661	負荷信号の異常
P1662	未使用パワー・ステージ D の異常
P1663	スロットル開度出力信号
P1664	シフト・リクエスト・ランプの異常
P1665	パワー・ステージ・グループ A
P1666	エア・ベンチレーション・コントロール(バンク 2)の異常

参考資料

故障コード	内 容
P1667	オートマチック・スターター・パワー・ステージ(バンク 2)の異常
P1668	オートマチック・スターター・パワー・ステージの異常
P1669	ASR 通信リンクの異常
P1670	パワー・ステージ・グループ B の異常
P1671	ファン C パワー・ステージの異常
P1672	ファン B パワー・ステージの異常
P1673	ファン A パワー・ステージの異常
P1675	パワー・ステージ・グループ C の異常
P1676	ドライブ・バイ・ワイア-Mil 回路の異常
P1677	ドライブ・バイ・ワイア-Mil 回路の B+へのショート
P1678	ドライブ・バイ・ワイア-Mil 回路のアースへのショート
P1679	ドライブ・バイ・ワイア-Mil 回路の断線
P1680	パワー・ステージ・グループ D の異常
P1685	パワー・ステージ・グループ E の異常
P1687	チャージ圧ディスプレイの異常
P1690	フォルト・ランプ回路の異常
P1691	フォルト・ランプ回路の断線
P1692	フォルト・ランプ回路のアースへのショート
P1693	フォルト・ランプ回路の B+へのショート
P1694	エンジン温度警告灯パワー・ステージの異常
P1695	5 V 供給電圧信号のロー側チェック
P1696	5 V 供給電圧信号のハイ側チェック
P1697	MIL(バンク 2)の異常
P1698	ロック・コントロール・RAM・エラーの異常

参考資料

故障コード	内 容
P1701	ポジション・スイッチの異常
P1702	クラッチ・スイッチの異常
P1703	冗長度スイッチの異常
P1704	キックダウン・スイッチの異常
P1705	インプット・シャフト・スピードの異常
P1706	インプット・シャフト・スピードの範囲 / 機能不良
P1707	インプット・シャフト・スピードの低すぎる
P1708	インプット・シャフト・スピードの高すぎる
P1710	ホイール・スピード信号 1 の異常
P1711	ホイール・スピード信号 1 の範囲 / 機能不良
P1712	ホイール・スピード信号 1 の断線
P1715	ホイール・スピード信号 2 の異常
P1716	ホイール・スピード信号 2 の範囲 / 機能不良
P1717	ホイール・スピード信号 2 の断線
P1720	ホイール・スピード信号 3 の異常
P1721	ホイール・スピード信号 3 の範囲 / 機能不良
P1722	ホイール・スピード信号 3 の断線
P1725	ホイール・スピード信号 4 の異常
P1726	ホイール・スピード信号 4 の範囲 / 機能不良
P1727	ホイール・スピード信号 4 の断線
P1728	異なるホイール・スピード信号の範囲 / 機能不良
P1730	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 2 の異常
P1731	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 2 の機能不良 / 切断
P1732	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 2 の固着
P1734	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ回路 2 の異常
P1735	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 3 の異常
P1736	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 3 の機能不良 / 切断
P1737	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 3 の固着
P1738	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ回路 3 の異常
P1740	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 4 の異常
P1741	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 4 の機能不良 / 切断
P1742	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ 4 の固着
P1743	フォース・モーター / プレッシャー・コントロール・バルブ回路 4 の異常
P1745	バルブ・コントロール

参考資料

故障コード	内 容
P1746	トランスミッション・コントロール・ユニット・リレーの異常
P1747	トランスミッション・コントロール・ユニット・リレーのバス点検
P1748	トランスミッション・コントロール・ユニット・リレーの自己点検
P1749	トランスミッション・コントロール・ユニット・リレーのコーディング不良
P1750	電源供給電圧が低すぎる
P1751	電源供給電圧が高すぎる
P1755	シフト・バルブ F の異常
P1756	シフト・バルブ F の機能不良 / 切断
P1757	シフト・バルブ F の固着
P1758	シフト・バルブ F の電気系統
P1760	シフト・ロックの異常
P1761	シフト・ロックのアースへのショート
P1762	シフト・ロックの B+へのショート
P1763	シフト・ロックの断線
P1765	スロットル開度信号の範囲 / 機能不良
P1766	スロットル開度信号の切断
P1767	スロットル開度信号の固着
P1770	負荷信号の範囲 / 機能不良
P1771	負荷信号の切断
P1772	負荷信号の固着
P1775	エンジン温度信号の範囲 / 機能不良
P1776	エンジン温度信号の切断
P1777	エンジン温度信号の固着
P1780	エンジン・トルクリダクションの範囲 / 機能不良
P1781	エンジン・トルクリダクションの切断
P1782	エンジン・トルクリダクションの固着
P1783	エンジン・トルクリダクション 2 の範囲 / 機能不良
P1784	エンジン・トルクリダクション 2 の切断
P1785	エンジン・トルクリダクション 2 の固着

参考資料

故障コード	内 容
P1810	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 1 の異常
P1811	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 1 の機能不良または切断
P1812	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 1 の固着
P1813	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 1 の電気系統
P1814	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 1 が断続的
P1815	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 2 の異常
P1816	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 2 の機能不良または切断
P1817	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 2 の固着
P1818	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 2 の電気系統
P1819	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 2 が断続的
P1820	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 3 の異常
P1821	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 3 の機能不良または切断
P1822	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 3 の固着
P1823	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 3 の電気系統
P1824	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 3 が断続的
P1825	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 4 の異常
P1826	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 4 の機能不良または切断
P1827	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 4 の固着
P1828	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 4 の電気系統
P1829	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 4 が断続的
P1830	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 5 の異常
P1831	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 5 の機能不良または切断
P1832	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 5 の固着
P1833	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 5 の電気系統
P1834	プレッシャー・コントロール・ソレノイド 5 が断続的